

Reifenfülldruck-Kontrollsystem deaktivieren oder Fehlermeldung hinnehmen ??

Beitrag von „touaresch“ vom 1. Mai 2012 um 18:54

[Zitat von Thunderpower01](#)

Na das hilft mir doch schon weiter, Dankeschön Uli.

wird im Bordbuch Heft 3.1. > Seite 37 beschrieben 