

Reifenfülldruckkontrollsystem - Batterie leer im Reifensensor -> Sensortausch?

Beitrag von „juma“ vom 7. Mai 2012 um 19:17

Servus,

zunächst mal herzlich willkommen im Forum!

[Zitat von Dragonryder](#)

[...]Muss man bei niedriger / leerer Batterie gleich den ganzen Sensor tauschen? Oder hat jemand einen Tip, wie man nur die Batterie getauscht kriegt?

ja, Batteriedauer ist begrenzt (dass überhaupt noch zwei gehen aus diesm Produktionsjahr ist erstaunlich). Sensor ist verschweißt, Batterie kann nicht getauscht werden.

Man muss natürlich nicht beim 😊 kaufen, sondern kann auch welche in der Bucht erwerben. Aber Vorsicht! Es gibt verschiedene Ausführungen, die auf verschiedenen Frequenzen kommunizieren und unterschiedliche Funkstärken haben.

Das findest du aber auch bereits in anderen threads zu diesem Thema, bspw. hier: [KLICK](#).

Btw: Ich habe die Signatur angepasst, da (wie du ja in den Nutzungsbestimmungen des Forums gelesen und bestätigt hast) bei uns die Angabe von Web-Adressen und Emailadressen nicht gestattet sind. 🙄