

3. Bremsleucht spinnt

Beitrag von „chris-in“ vom 8. Mai 2012 um 22:07

Hallo TFler

meine 3. Bremsleuchte hat ab und zu mal aussetzter, d.h. wenn ich die Heckklappe öffne und wieder schließe geht diese und nach einiger Zeit zeigt sie mir ein Fehlermeldung. Wo sitzt der Kontakt der 3. Bremsleucht??? Habe einen T1 2,5 TDI.