

Sicherung CD Wechsler

Beitrag von „hbd-fan“ vom 17. Mai 2012 um 15:26

Hallo @ll,

ich würde gerne das Thema Sicherung für den CD-Wechsler noch mal aufgreifen und hoffe auf konstruktive Antworten.

In meinem Wechsler steckt das Magazin und das Kabel ist auch angeschlossen. Das Radio meldet das sich keine CD im Magazin befindet.

Laut BHB und Belegungskärtchen soll die Wechsler-Sicherung auf der rechten Seite die "9" sein; hier steckt aber keine Sicherung.

Nehme ich eine der Reservesicherungen (heil) und stecke sie in die "9", tut sich beim Drücken des Auswurfknopfes trotzdem nichts.

Scheint also entweder gar nicht die neun zu sein oder es liegt noch ein weiteres Problem vor...

Hat jemand von euch eine Idee? Könnte mal jemand schauen ob es bei euch auch die Sicherung "Rechts 9" ist?

Schon jetzt vielen Dank!!

Peter