

# scheinwerfer will nicht

Beitrag von „jack78“ vom 21. Mai 2012 um 12:11

[Zitat von Michael67](#)

Hallo Zusammen

Habe den Fred mal durchgelesen und denke daß es sich bei dem Problem um das Abbiegelicht handelt.

Jack,fahre den Wagen vor eine Hauswand,Abblendlicht an und die Lenkung nach einer Richtung einschlagen,dann haben Deine Lampen auch wieder Strom.

Versuch es einfach mal.

hallo hab's versucht da passiert auch nichts ,glaube auch nicht das er Abbiegelicht hat.zudem habe ich bemerkt das meine lichthupe nur reagiert wenn abendlicht an ist .das heist wenn licht aus ist höre ich zwar das klacken am scheinwerfer aber lichthupe macht er nicht