

# Parksensoren dauerhaft nach Start abschalten

**Beitrag von „Peter aus Stade“ vom 22. Mai 2012 um 07:25**

Hallo zusammen,

die Abschaltgeschwindigkeit heraufzusetzen ist bestimmt schon mal ein guter Weg.

Ich habe aber mal grundsätzlich die Frage wie ich das Gepiepse ausschalte, Areaview aber anlasse. Entweder bin ich zu blöd oder das funktioniert bei mir nicht. Bei mir gibt es scheinbar nur alles oder nichts, ist im Wald aber echt nervig da schon Gräser und kleine Äste zum Gepiepse führen.

Mfg Peter