

Dynamic Light Assist abschaltbar?

Beitrag von „coala“ vom 2. Juni 2012 um 10:09

[Zitat von Matthias1975](#)

[...] DLA hört sich in der Theorie super an aber ich würde gerne wissen ob es sich auch abstellen läßt? Sprich, gibt es irgend ein Menüpunkt, in dem man es abstellen kann, so dass das Fernlicht nur von mir kontrolliert werden kann? [...]

Servus Matthias,

also grundsätzlich ist es so, dass das Fernlicht sowieso von dir kontrolliert wird. Du startest ganz normal mit Abblendlicht. Erst nach einmaliger Betätigung des Fernlichthebels nach vorn ist das (DLA)Fernlicht aktiv. Du kannst es jederzeit durch Antippen des Blinker/Fernlichthebels ausschalten.

Die andere Möglichkeit, "normales" Fernlicht zu nutzen, ist ganz einfach die, den Lichtschalter nicht auf "Auto" zu drehen, sondern in Stellung "Abblendlicht". Und wenn du es permanent gar nicht nutzen möchtest, dann kannst du die Option DLA im Infotainment (Einstellungen unter "CAR") auch abschalten.

Grüße
Robert