

## **PDC - bedeutung wenn 2 rote LEDs nur leuchten???**

**Beitrag von „dark-bunny“ vom 9. Juni 2012 um 11:46**

wenn bei dir nur die äußeren roten LED's leuchten bedeutet es das das ganze System auf Störung steht.Kann an den lackierten Sensoren liegen oder einem Kabelbruch eines Sensor oder defekten Steuergerät .

Gruß

Dark-Bunny