

# Standheizung: auch für den Motor?

Beitrag von „owolter“ vom 5. Januar 2005 um 07:48

Zitat von Wolf

Hallo owolter,

wenn ich dich richtig verstehe, könnte mein 😊 bzw. ich das Ventil auf gesamt Kreislauf für die Standh. umstellen ?

Hast du u.U. eine Idee, woher beim Hannes und mir diese extreme Kaltluft bei kaltem Kühlwasser (an- oder ausgeschalteter Standh., beide probiert) zwischen der Fahrtür und dem Sitz herkommt. Der 😊 merkt es nicht, Mühe gegeben ? 😞

Gruss Wolf

keine ahnung.

eventuell liegt es an der steuerung die klimaanlage???

ich denke, dass die luft erst nach oben geleitet wird.

damit könnte man die gefühlte wohlfühltemperatur des fahrers schneller erreichen. wenn die klappen für die füße nicht ganz dicht sind, könnte es dann eventuell etwas kälter werden an den füßen. ich gehe davon aus, dass du es im stand schon merkst (nicht das die tür undicht ist).