

Abblendbarer Innenspiegel Funktionsstörung....

Beitrag von „coala“ vom 15. Juni 2012 um 08:20

Servus,

es leuchtet nur eine Diode - und die relativ schwach in grün bei gedrücktem Knopf an der Unterseite des Spiegels . Hinter der anderen Öffnung sitzt die Fotodiode welche die Helligkeit/Blendung erfasst. Bist du sicher, dass die LED nicht leuchtet, oder hast du das vielleicht bei Tageslicht einfach nicht gesehen? Ansonsten wäre der erste Schritt, die zuständige Sicherung zu checken.

Grüße
Robert