

Frage zum Navi, AUX, USB

Beitrag von „touakrid“ vom 20. Juli 2012 um 10:47

Hallo liebe Touareg-Enthusiasten 😊

ich bin durch Zufall auf diesen Thread gestossen, weil ich wie der Ochs vorm Berg dastehe mit meinem T und seinem Navi und wie das mit der FSE/Telefon usw. zusammenhängt. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der mich schrittweise beraten kann. Ich bin in Perth/Westaustralien, und habe einen 2005er 7L6, hier sind die VW-Händler sehr rar, und sie haben zwar wenig Ahnung von ihren eigenen Autos aber durchaus einen ansehnlichen Stundensatz

Habe schon versucht, da Hilfe zu bekommen, aber ausser eine Menge \$\$\$ da zu lassen habe ich nichts erreicht.

Hier erst einmal die vorhandene Hardware: RNS2 CD ist drin (s.Foto 1), und ich vermute der Vorbesitzer hatte irgendwie eine FSE verbaut. Erstens befindet sich ein kleines Mikro direkt unter den Instrumenten. Ausserdem gibt es in der Mittelkonsole, direkt neben dem Schalthebel einen Knopf mit einem Telefonhörer drauf (s. Foto 2). Und ich habe in dem Fach in der Armlehne die zwei Cinch-Buchsen (rot und weiss, s. Foto 3). Ich habe da schon mal einen mp3-Spieler angeschlossen (Adapter von Klinckenstecker auf Cinch), aber wenn ich AUX auswähle, kommt kein Ton. Sind die Buchsen eventuell tot ?

Als FSE benutze ich im Moment ein unabhängiges Bluetooth-Gerät, das an der Sonnenblende festgeklemmt ist, es ist in keiner Weise mit dem Radio verbunden. Ich weiss, dass keine Möglichkeit besteht, das Handy mit den Auto über Bluetooth zu verbinden, ohne erheblichen Aufwand und neue Steuergeräte usw.

Was ich gerne möchte:

- telefonieren über das vorhandene Mikrofon und die Autolautsprecher (würde mir dafür sogar einen BT-Adapter anschaffen, wenn ich nur wüsste welchen und wo)
- Musik hören vom Handy/mp3-Spieler über die Autolautsprecher (via Cinch und AUX)
- muss gar nichts über das MFL steuerbar sein, oder Sprachkommandos oder sowas

Welche Rolle der Telefonknopf in den MAL spielt, ist mir auch überhaupt nicht klar. Es passiert nichts, wenn ich ihn drücke, möglicherweise ist er sogar kaputt, denn es klickt nichts und er steckt eigentlich ziemlich fest.

Was ich ausserdem nicht verstehe: wenn ich AUX drücke, kommt AUX und AV zur Auswahl, aber bedeutet AV nicht Video, also DVD (wobei ich doch aber gar kein DVD-Radio habe) ?

Wer hat eine Idee, ob und was ich überhaupt mit den vorhandenen Dingen anfangen kann? Ich habe ein VCDS, kann also codieren falls nötig.

Vielen Dank für jegliche Antworten.

Grüße aus Perth

Dirk

[RNS2.jpg](#) [Tel-Knopf.jpg](#) [Cinch.jpg](#)