

Beladung vom DPF mit VCDS ermitteln.

Beitrag von „Robertsche“ vom 6. August 2012 um 18:11

Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem V6. Beim letzten Service beim freundlichen stand als bemerkung "Beladungsgrenze DPF erreicht" er meinte da helfe nur ein austausch.

nun 5 monate später habe ich mir VCDS-Lite geholt und wollte den wert selbst auslesen. im Messwertblock 104 zeile 3 zeigt er mir bei laufendem Motor einen Wert von 15.5 an ist sie beladung nun

15.5 gramm oder 155 ???

68g sind ja bekanntlich die grenze.