

Display Kombiinstrument fällt sporadisch aus

Beitrag von „coala“ vom 17. August 2012 um 12:04

Servus Hannes,

hast du das "kleine" rote Display oder das Farbdisplay? In letzterem Falle könnte es sein, dass "nur" die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert. Wenn das noch über CCFLs und nicht über LED läuft, dann könnte dies auch eine Alterserscheinung sein. Das wäre dann typisch, dass das Backlight unwillig und verzögert zündet, bis es schließlich ganz ausfällt.

Schau einfach mal bei Nacht ganz genau hin, ob das Display selbst beim Einschalten der Zündung etwas heller (minimal grau) wird. Ist dies der Fall und du bekommst trotzdem keine Anzeige, dann funktioniert die Hintergrundbeleuchtung. Bleibt es schwarz wie die Nacht, dann ist das Backlight defekt.

Grüße
Robert