

Automatikgetriebe

Beitrag von „matz22“ vom 24. August 2012 um 19:59

hallo zusammen ,kann mir evt. jemand ein tipp geben ? jedesmal wenn ich von der Autobahn komme und an der ersten ampel oä. stehe geht die ganganzeige in so einen seltsamen modus oder bleibt im 3 gang hängen,nach motor aus läuft wieder fast alles normal ,gänge schalten alle wieder normal.der händler sagte im fehlerspeicher ist nixx ???,wäre alles ok
hab zwei bilder drin mikt dieser orangen anzeige ,heute ging die anzeige wieder auf normal...kann jemand ein tipp geben..
gruss matz aus bremen