

Wie Longlife-Intervall einstellen

Beitrag von „Hannes H.“ vom 5. September 2012 um 12:38

So konnte nun ein LL-Service via VCDS einstellen. War beim Kombiinstrument bei Einstellungen extra von 1 auf 2 zu setzen. Jetzt weiss ich auch, warum der Vorbesitzer immer alle 15.000km zum Service musste. Finde schon traurig, dass man da beim Freundlichen nie was umgestellt hat.

MfG

Hannes