

Wie Longlife-Intervall einstellen

Beitrag von „macko“ vom 5. September 2012 um 18:08

Hallo Hannes,

könnte es nicht sein, dass er alle 15tkm Ölservice machen wollte? Soll ja nicht das schlechteste sein...

Wenn man einmal **am** Kombiinstrument selbst (oder gar der Händler) den Service zurückgestellt hat, stellt sich das Longlife Intervall automatisch in das starre 15tkm Intervall um.

Gruss
Marco