

Bremsen erneuern (Scheiben und Klötze)

Beitrag von „coala“ vom 12. September 2012 um 19:23

Servus zusammen,

die Bremsbeläge selbst können ja - außer bei der kleinen Bremse des R5 (Bremsattel FN 3 vorne / FN 44 hinten) - ohne Demontage der Bremssättel gewechselt werden. Zu beachten ist bei Demontage der Bremssättel, dass die Sechskantschrauben (bzw. Vielzahn bei einigen Modellen) mit denen der Bremssattel am Radlagergehäuse befestigt ist, nicht wiederverwendet werden dürfen, sondern laut Reparaturvorschrift durch neue zu ersetzen sind! Auch schadet ein Drehmomentschlüssel mit passendem Drehmoment-Einstellbereich nichts, denn je nach Bremsanlage müssen die angesprochenen, jeweils zu ersetzenden Schrauben mit immerhin 180, 200 oder gar 270 Nm angezogen werden.

Grüße
Robert