

Getriebeschaden V6TDI

Beitrag von „alevuz“ vom 22. September 2012 um 06:42

Hallo

Simmerring Ein oder Ausgang undicht, je nachdem wo das Öl raus kommt!

Ist es vorne zwischen Motor und ATM muss wieder alles raus, wenn es hinten ist dann "wohl" nur das VTG.....

Bitte aber zuerst mal überprüfen wo es wirklich rauskommt, evt. schmeißt er was durch die Entlüftung raus, ist ein Hebelwerk oder ein Stecker undicht, oder das geringste Probelem: Leitungsanschluß zum ATM Kühler undicht durch vergessene Dichtung oä. !

SG

Alevuz

PS: An Aisin Getrieben wird niemand richtig schrauben wollen/können - warum: habe ich bereits geschrieben - nur glauben es einige Personen nicht !