

## **Sitz-Lenkrad Komfortausstieg...**

**Beitrag von „rolando“ vom 2. Oktober 2012 um 12:29**

Vielleicht hilft das: Beim T1 kann man diese Funktion, sofern sie denn vorhanden ist, mit einem unscheinbaren Knopf neben der elektrischen Lenkradverstellung Ein und Aus schalten. Ich glaube bei eingeschalteter Zündung aber Motor muss aus sein. Ich bin mal versehentlich an den Knopf gekommen und hatte mich dann gewundert, warum dieser Gentlemen-Service nicht mehr funktionierte...