

# Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „Michael8“ vom 12. Oktober 2012 um 16:06

## [Zitat von Michael8](#)

Hallo Zed,

wir sind mit dem VCDS am Fahrzeug, finden aber 5F nicht.  
Wo müssen wir suchen???

Liebe Grüße  
Micha

Hallo Zed,

wir haben nun im Display ( Standheizung ) stehen, können es aber nicht bedienen.  
Sicherlich haben wir etwas vergessen oder?  
Könntest du noch einaml helfen?

LG  
Micha