

V10 ruckelt bei Beschleunigung unter Last ab ca. 1500 min-1

Beitrag von „dieseldriver“ vom 18. Oktober 2012 um 20:01

Hallo T-Freunde!

seit kurzer Zeit ruckelt mein V10 beim Beschleunigen von unten. Sehr gut zu spüren im 5. und 6. Gang und manuellen frühen Schalten und zwar mit gut getretenem Gaspedal (nahe Vollgas). Im automatischen Modus ist es nicht zu spüren, weil die Schaltpunkte später sind.

Hat es jemand schon gehabt? Wo fange ich am besten an?

LG

Dieter