

V10 ruckelt bei Beschleunigung unter Last ab ca. 1500 min-1

Beitrag von „alevuz“ vom 20. Oktober 2012 um 10:28

LMM = **Luftmassenmesser** (2 Stück beim V10) 

SG

Alevuz