

Standheizung geht gleich wieder aus

Beitrag von „Darragh“ vom 26. Oktober 2012 um 21:35

Hallo Freunde

Nun beginnt die kalte Jahreszeit und wie könnte es passender sein....

meine Standheizung versagt mir den Dienst. 

Folgendes ist mir in den letzten Tagen aufgefallen:

1.) Mit der Fernbedienung lässt sie sich nicht einschalten. (blinkendes grünes oder auch rotes LED an der Fernbedienung). Daraufhin die Batterien in der Fernbedienung gewechselt, gleiches Problem. Anscheinend keine Funkverbindung zum Fahrzeug (auch wenn ich direkt daneben stehe).

2.) Im Bedienteil am Dachhimmel kann ich StH einschalten (laut Anzeige max. 10 Minuten möglich), geht aber nach ca. 1-2 Minuten wieder aus. Die Anzeige im Gebläse (Temperatur) zeigt **HE** und das Gebläse läuft volle 10 Min. weiter, auch nachdem die StH bereits abgeschaltet hat. Ein leichtes Tickern (ich nehme an das ist die Dieselpumpe für die StH) ist beim Startvorgang erst im Sekundentakt, dann etwa doppelt so schnell zu hören. Tank ist voll und Batterie im Kofferraum OK. Abgase der StH werden solange sie läuft auch ausgestoßen. Nach dem ungewollten Abschalten der StH ist auch bei nochmaligem Start der StH kein Tickern mehr zu hören und die StH springt auch nicht an. Das Gebläse allerdings läuft.

3.) Die Zuheizfunktion (schnelleres Aufwärmen der Fahrgastzelle bei laufendem Motor) scheint zu funktionieren und ist noch ca. 1/2 Minute nach Abstellen des Fahrzeuges zu hören. Abgase am Auspuff der StH sind sichtbar und warm. Innenraum wird im Fahrbetrieb normal aufgewärmt.

4.) Heute Morgen, nachdem ich den Motor abgestellt habe, habe ich erstmals ein lautes "Gluckern" im Fahrzeuginneren hören können. Hörte sich an, als würde Luft durch das Kühlsystem gedrückt.

Beim Abstellen des Fahrzeuges heute Abend alles normal, kein "Gluckern". (Wasserstand des Kühlwassers ist kurz vor "max")

5. Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.

Bitte um Hilfe.... 