

Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „Humvee“ vom 4. November 2012 um 17:20

Hallo,

ich hab das Basic-Modul verbaut.

Die Zeiten kann man per SMS von 1 bis 999 Minuten einstellen.

Mit dieser funktioniert nur Heizen, für das Standlüften brauchst dann noch ein Zusatzmodul.

Solltest aber per Email nachfragen, da ich ja auch die Webasto-Funk verbaut habe, die ja das W-Bus-Signal liefert, aber ich hab auch schon gelesen, das einige nur das Basic-Modul verbaut haben und es funktioniert trotzdem.