

Abbiegelicht aktivieren / deaktivieren im RNS

Beitrag von „Zed“ vom 5. November 2012 um 09:47

moin,

leider habe ich dieselbe Erfahrung gemacht. Trotz Auscodierung blieben die Nebler in Funktion. Wegen dieses Mißerfolges habe ich das auch nicht in meinem [How To](#) für VCDS aufgenommen.

Vlt. ist es wie beim Tränenwischen und muss an 2 Stellen auscodiert werden.

CU

Götz