

# Sitzheizung

**Beitrag von „Dirk Fricke“ vom 16. November 2012 um 15:03**

hey,

die Fahrersitzheizung geht nicht mehr auf Stufe 1, auch wenn nur noch 1 LED leuchtet, fährt die immer auf Volle Pulle, allerdings nur in der Lehne, die Sitzfläche funktioniert ganz normal.

Idee?

Gruß  
Der Dirk