

Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „Hannes H.“ vom 5. Dezember 2012 um 17:04

[Zitat von Humvee](#)

Hallo Hannes,
wenn die Batterie zu schwach ist oder der Tank auf Reserve ist springt auch die aufgerüstete Standheizung nicht an.

Zu 2 kann ich dir nichts viel sagen, müsste man testen, entweder passiert nix oder er springt gleich wieder an.

Beim Danhag-Modul, zumindest bei Version 7.0 (ältere Version) reicht ein Taster und die im Modul hinterlegte Heizdauer läuft ab.

Ok, danke für die Infos, dann werde ich mir mal einen Taster besorgen, dann kann ich den zusätzlich nützen, wenn ich in den Bergen keinen GSM-Empfang habe.

MfG

Hannes