

Parksensoren dauerhaft nach Start abschalten

Beitrag von „Arndt“ vom 6. Dezember 2012 um 12:50

Hast Du AreaView verbaut Robert?

Da kannst Du rechts oben im Menu mit einigen Klicks auch den Lautsprecher ausschalten und ich meine das geht da dauerhaft bis zum nächsten "Zündung aus".