

Standheizung Fehleranzeige (?) LO

Beitrag von „medmar“ vom 7. Dezember 2012 um 17:13

Plötzlich zeigt meine Standheizung nach Anschalten mit der Fernbedienung LO an...und nicht mehr wie bisher HI. Gebläse funktioniert, aber es kommt kalte Luft raus. Tank ist fast voll.Habe an allen Lüftungsreglern erfolglos geschraubt ohne Erfolg.

Verstehe ja dass LO für LOW steht...aber warum? Wie krieg ich Heizung wieder auf High?Für jede Hilfe dankbar. Grüße aus dem kalten dunklem Norden Norwegens!