

Vorstellung / Beleuchtung Luftausstroemer / sonstige Fragen

Beitrag von „SaschaWOB“ vom 11. Dezember 2012 um 12:30

[Zitat von Janni](#)

Hallo Sascha, willkommen bei den TF!
Was ist denn eine Luftausstroemerbeleuchtung?
Mach doch mal ein Bild!

Hi,
danke für das Willkommenheißen.

Unter den Luftausströmern (oberhalb des Navis) hast du doch jeweils das Einstellrad mit links und rechts einem beleuchteten Symbol neben dem Rad. Beim linken Luftausströmer scheint der Stecker nicht richtig zu stecken, da die Beleuchtung mal geht und mal nicht.

Die Frage ist, ob man die Front einfach durch einen kleinen Schraubendreher lösen kann oder nicht (ohne etwas abzubereiten).

Viele Grüße
Sascha

PS. Falls ich mich blöd ausgedrückt haben sollte, kann ich gern gegen Abend mal ein Foto einstellen.