

Parksensoren dauerhaft nach Start abschalten

Beitrag von „mattbase“ vom 22. Dezember 2012 um 00:46

Hallo,

ich habe seit dem nachträglichen Einbau der Rückfahrkamera das genau umgekehrte Problem. Ich würde gerne wieder die Automatische Aktivierung haben, kann jedoch seit der Neucodierung des Einparkhilfesteuengerätes diese nicht mehr nutzen.

Im Car Menü fehlt auch die Option es zu aktivieren oder deaktivieren.

Vielleicht kann mit ein VCDS User mal die Codierung seines Steuergerätes durchgeben, da mein Händler damals mit Klarexteingabe neucodiert hat und da konnte man nur zw. AHK Ja od. nein, Automatik oder Schaltgetriebe, Rückfahrkamera Ja nein.....usw. wählen.

Wobei meine Werkscodierung überhaupt nicht nach diesen Kriterien stimmten, demnach hätte ich nämlich ein Schaltgetriebe.....was ich aber nicht habe.

Also meine Codierung könnte Euch dann auch helfen, da ich genau die von Euch gewünschte Funktion habe.

Gruß,
Matze