

Navi CD Club Edition V3

Beitrag von „kartkevin“ vom 27. Dezember 2012 um 19:22

Habe doch eine CD Version. Habe gelesen, man erkennt es daran ob auf der Bedientaste tele oder mute steht. Wenn tele dann cd-version. dvd gab es erst später ab 2005. Nun muss ich nur noch klären, ob es die DX Version abspielen müsste?! oder ist das Laufwerk defekt?