

## **Navi CD Club Edition V3**

**Beitrag von „kartkevin“ vom 27. Dezember 2012 um 19:39**

Beim einlegen der navi CD (auch Musik DVD und normale CD) kommt immer die gleiche Meldung: CD-Lesefehler. Ich glaube es liegt am Laufwerk. Wer repariert so etwas?