

Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „Humvee“ vom 30. Dezember 2012 um 19:16

Genauso wie in der Anleitung.

Dazu muss Heizung nicht laufen, das wird nur in der FB programmiert und dann beim Senden übertragen.

Ja, 3x hintereinander On und Off gleichzeitig drücken, zeigt dir was eingestellt ist in 10min Schritten, wobei nach dem 3ten Druck gleich aufleuchtende mitzuzählen ist. Danach kannst mit der Off-Taste die Zeit erhöhen innerhalb von 10 Sekunden, danach wird gespeichert.