

RDK beim 10/2003 rauscodieren

Beitrag von „jmalter“ vom 5. Januar 2013 um 22:27

[Zitat von SaschaWOB](#)

Hallo Profis,

habe einen 10/03, dessen Winterreifen leider keine Sensoren verbaut haben und ich somit die RDK im MFA schon ausgeschaltet habe. Mich nervt das Symbol aber sehr und ich möchte es gern rauscodieren per VCDS. Kann mir jemand sagen, wo es codiert wird? Ein Freund hat ein VCDS.

Danke

Sollte nicht so schwer sein. Ich kann Dir nur einen Tip geben wie Ihr daran kommt. Ich habe kein RDK daher weiß ich es nicht.

Steuergerät 65 öffnen im VCDS

Dann in Coding gehen und mit dem Mauszeiger in das Wertefeld. Kurze Zeit später kommt eine Sprechblase mit den Kodierungseinstellungen.

Im Label File dazu habe ich gefunden das es eine Funktion System OFF gibt.

Grüße

Jörg