

Scheibenwischerarm entfernen

Beitrag von „coala“ vom 12. Januar 2013 um 12:54

Servus,

wo wären denn da *zwei* Schrauben? Die beiden Scheibenwischerarme sind doch jeweils nur einmal zentral auf dem Konus der Antriebswelle verschraubt. Löst du diese Befestigung, dann kann der Wischerarm axial abgezogen werden. Je nachdem wie fest er sitzt, reicht da vorsichtiges Rütteln oder es empfiehlt sich ein Abzieher. Im Regelfall geht das aber ohne Hilfswerkzeuge problemlos. (Anzugsmoment beim wieder anschrauben = 32 Nm)

Grüße
Robert