

Automatik Schalthebel Schaltknauf ausbauen

Beitrag von „Christiano“ vom 13. Januar 2013 um 17:11

Hallo, nachdem ich das Forum nach einer Antwort erfolglos durchsucht habe, wende ich mich nun auf diesem Weg an euch.

Da mein Automatik-Schalthebel durch einen Ring optisch leicht beschädigt ist wollte ich diesen gerne austauschen.

Laut einem Beitrag im Forum sollte dies auch recht einfach sein.

Also habe ich das Alu-Plättchen vorsichtig abgehebelt und den Splint gelöst. Das war alles kein Problem. Danach konnte ich den Hebel schon ohne großen Kraftaufwand nach oben abziehen.

Dabei sprang der Aluknopf links (für die Entriegelung mit dem Daumen) nach hinten.

Auch bei meinem neuen Schalthebel ist dieser Knopf versenkt. Wenn ich nun den Schalthebel wieder anbringe springt dieser Knopf nicht zurück!

Kann mir einer bitte helfen wo da der Trick ist?