

Zuheizer

Beitrag von „BernhardHH“ vom 17. Januar 2013 um 12:20

Hallo alle zusammen,

ich habe mal eine Frage, bei welcher Motorthemperatur schaltet sich der Zuheizer ab oder läuft der durch?

Ich fahre 150 km Autobahn, steige zuhause aus und dann läuft der Zuheizer noch 20 sec. nach. Das bedeutet für mich, dass er die ganze Fahrt über gelaufen ist. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein oder?

Gruß Bernhard