

Zuheizer

Beitrag von „t-ray“ vom 18. Januar 2013 um 21:32

Hi Bernhard,

das ist bei meinem halben v10 genauso, hab aber auch noch nicht herausgefunden woran es liegt. Aber probier mal folgendes aus: bring den Motor auf Betriebstemperatur (15 Min Fahrt) und stelle ihn dann ab. Der zuheizer läuft dann noch. Warte eine halbe Minute, starte dann wieder und fahr weiter. Der Zuheizer bleibt jetzt aus. Ist zumindest bei meinem so. Hab mich aber noch nicht weiter mit dem Problem beschäftigt.