

Automatik Getriebe Schaltdrehzahlen ändern

Beitrag von „Fhelmlı“ vom 19. Januar 2013 um 13:31

Hallo

ich dachte da ist irgendwo eine Speicherzelle in der zb 2200 steht. das wäre dann die Drehzahl bei der das Getriebe in den nächsten Gang schaltet. Ich dachte da schreibe ich 2100 oder 2000 rein. Dann würde einfach das Getriebe etwas früher hochschalten und das Auto einfach etwas weniger verbrauchen.

das mit Nullen ist auch ein guter hinweis! Danke

Ig
Franz