

R5 startet unrund, gar nicht, rußt stark dreht nur bis 1200 rpm

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 22. Januar 2013 um 13:03

[Zitat von Gorilla](#)

.....

Achso bevor ich es vergess, ich habe nix im bordbuch gefunden, aber nach wieviel km sollen die Glühkerzen gewechselt werden?!?

Danke nochmal an alle für die schnellen Antworten!!!

Grüße

Hallo,
das steht im Serviceheft unter Zusatzarbeiten.
Wenn ich mich richtig erinnere, sind die Kerzen beim R5 bei 60.000 fällig.

Gruß