

R5 startet unrund, gar nicht, rußt stark dreht nur bis 1200 rpm

Beitrag von „Gorilla“ vom 22. Januar 2013 um 13:55

Hallo,

hat jemand ne Anleitung, oder hat schon mal beim R5 die Glühkerzen gewechselt`!?!?

Falls ja eine kleine Hilfe wär nicht schlecht...;-)

Grüße