

Nokia 6021 koppeln

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 27. Januar 2013 um 22:31

Hallo,

wenn der Ladebalken läuft, besteht Verbindung zum Bordnetz.

Wenn das Auto im Display erscheint, besteht Verbindung zur Freisprecheinrichtung.

Falls kein Ton kommt, kann die Lautstärke herab geregelt sein.

Die muß während des Ruftons oder des Gesprächs über den Lautstärkereglern vom Radio/Navi justiert werden.

Gruß