

# **V10 ruckelt stark und das Getriebe will nicht automatisch schalten**

**Beitrag von „alevuz“ vom 5. Februar 2013 um 16:25**

Hallo,

Noch was eingefallen:

Die 2 Motor Stg !

Bitte sämtliche Stecker und "Überleitung" von Master --> Slave kontrollieren.....

Die waren beim Motorausbau abgesteckt !! (du hast ja mal nicht vor all zu langer Zeit den Motor raus gehabt oder irre ich mich???? )

Keine Ahnung ein Pin abgedreht oder so etwas ähnliches.....geben kann es alles !!

Vielleicht "spinnt" auch eines davon .....wenn es kalt oder auch heiß wird.....

Schönen Abend....

Alevuz