

V10 ruckelt stark und das Getriebe will nicht automatisch schalten

Beitrag von „alevuz“ vom 5. Februar 2013 um 16:25

Hallo,

Noch was eingefallen:

Die 2 Motor Stg !

Bitte sämtliche Stecker und "Überleitung" von Master --> Slave kontrollieren.....

Die waren beim Motorausbau abgesteckt !! (du hast ja mal nicht vor all zu langer Zeit den Motor raus gehabt oder irre ich mich????)

Keine Ahnung ein Pin abgedreht oder so etwas ähnliches.....geben kann es alles !!

Vielleicht "spinnt" auch eines davonwenn es kalt oder auch heiß wird.....

Schönen Abend....

Alevuz