

# Serviceintervall ohne Fälligkeit zurücksetzen bzw. neu beginnen lassen

Beitrag von „Franks“ vom 20. März 2013 um 23:15

das Wartungsintervall (Flexibel / fest / keins) wird im Steuergerät 17 gesetzt:

00xxx?1: Service Intervals

1 = Flexible Intervals (PR-QG1)

2 = Fixed Intervals (PR-QG2)

3 = No Service Intervals (USA/Canada)

Vielleicht hilft es ja schon, diesen Wert auf 3 zu setzten und dann zurück auf 1?

Gruß

frank