

Anhängerbetrieb: "Tow & Haul" Knopf?

Beitrag von „Titt'nToni“ vom 10. April 2013 um 23:06

Moin!

Sagt mal, habe ich ihn nur noch nicht gefunden, oder ist es nicht nötig?

Musste (war sinnvoll) damals bei meinem Dodge zum Hängerzerren immer diesen "Tow&Haul" Knopf betätigen. Das ist eine Einrichtung zur Schonung des Getriebes bei Automatik Fahrzeugen im Hängerbetrieb.

Denkt der Treg automatisch mit, oder muss ich doch irgendwas aktivieren?

Merci!