

# **RNS 510 in Verbindung mit DVBT Ampire 55 HD !!!**

**Beitrag von „Humvee“ vom 22. April 2013 um 22:21**

Das passt schon, das dort sozusagen immer 12V anliegen, du hast ja das Fahrzeug geöffnet. Somit bekommt das RNS auch Strom (und fährt hoch) und ist im Standby zum Einschalten, entweder den Button oder Schlüssel.

Und wenn das RNS den Strom erhält, bekommt ihn auch der Ausgang.

Du kannst das messen, in dem du dich ins Fahrzeug setzt und 30min nichts tust, dann schaltet dieser Kontakt auch ab, oder du verriegelst den Wagen und wartest.