

# **LED Blinklampe im linken Sicherungskasten**

**Beitrag von „Humvee“ vom 28. April 2013 um 23:07**

Original ist das nicht.

Tippe auf Bereitschaftsanzeige eines Standheizungs-Nachrüstmoduls, oder ein Ortungssystem.