

PDC Sensor Parctronic vorne wechseln. Wie???

Beitrag von „berndt“ vom 1. Mai 2013 um 09:10

Hallo Franz,

danke für die Antwort!

Bei mir sind die zwei inneren des vorderen Stoßfängers kaputt, das wurde ausgelesen.

Ob man da auch irgendwie hinkommt?

Gruß

Oli